
はじめにお読みください

AVeL LinkTuner "AVLT1/GXW"はネットワークチューナー BOX です。 本製品にアンテナと LAN ケーブルを接続することによりネットワーク接続されたパソコン(専用ソフト)及び、"AVeL Link Player"にて TV の視聴が可能となります。

M-MANU200239-01

箱をあけたら



■ LANケーブル 1本 (ストレート、約2m)

電源ケーブル (1本、約2m)


保証書


サポートソフトCD-ROM(1枚)

✓ はじめにお読みください(本書)(1枚)

□ セットアップガイド(1枚)

2 各部の名称





電源ポタン	電源の入切を行います。
初期化ポタン	初期化ポタンを押しながら電源ボタンを入れると
	出荷時設定になります。
	※太さ 1.0mm 長さ 20mm(手で持つところを除く)の針金を
	準備します。(クリップを伸ばしたものでも可能です。)
USB コネクタ	使用しません。
OPTION 端子	使用しません。
LAN コネクタ	LAN ケーブルを接続します。
アンテナ入力端子	TV アンテナを接続します。
電源コネクタ	電源ケーブルを接続します。

POWER(青)	点灯時: 本製品が動作中
	点滅時:起動・終了処理中
STANDBY(赤)	点灯時:スタンバイ中
RESERVE(緑)	使用しません。
ACTIVE(緑)	点灯時:TV 視聴中
USB(緑)	使用しません。
ERROR(赤)	点灯時:故障(サポートセンターに連絡ください。)

5 動作環境及び製品の仕様

DiXiM Media Client 対応 PC LAN ポートを搭載した DOS/V マシン

日本語 WindowsXP 対応 OS

Intel Celeron/Pentium III 1.0GHz 相当以上 CPU 256M パイト以上 (512M パイト推奨) 1024x768 ドット 16 ビットハイカラー以上で メモリ グラフィック

DirectX 9.0 に対応したグラフィックボード 300M パイト以上の空き容量 ハードディスク

MicrosoftMME または WDM に準拠した

Windows 互換サウンドデバイス

AVLT Finder

・ LAN ポートを搭載した DOS/V マシン 対応 PC

対応 OS 日本語 WindowsXP

CPU Intel Celeron/Pentium 300MHz 相当以上

メモリ 128Mパイト以上 ハードディスク 10M パイト以上の空き容量 インストール時には管理者権限が必要

受信可能TVch	地上アナログ波 (NTSC)
	VHF:1 ~ 12ch、UHF:13 ~ 62ch
	CATV:C13 ~ C63ch
入力端子 (映像)	S-Video: Mini-DIN4pin 75(Ω) 1(Vp-p)
	Composite: RCA 75[Ω] 1[Vp-p]
	TV: RF 同軸 75[Ω]
入力端子 (音声)	Line RCA L(左),R (右)
最大入力レベル	Max 2[Vrms] 44[kΩ] 負荷
出力フォーマット	MPEG2-PS(映像)、MPEG-1 Audio layer-II(音声)
	ビデオビットレート 2~15[Mbps]
	オーディオビットレート MAX384[Kbps] 48/44.1[KHz]
有線 LAN	10BASE-T/100BASE-TX
映像調整(設定項目)	ビットレート、ゴーストリデューサ、Y/C分離、
	ノイズリダクション、色(明るさ、コントラスト、色合い、
	鮮やかさ、シャープネス)、オーディオ、チューナー、音声出力
使用温度範囲	5~35(°C)
使用湿度範囲	20~80[%](但し、結露しないこと)
サイズ	約430(W)x267(D)x50(H)mm
重量	約2.4Kg

4 使用上の注意

「実行」という。
 「大学による
 「本製品単体ではTVを視聴することはできません。ネットワーク接続されたパソコン、もしくは、AVeL Link Player が必要です。
 「本製品単体ではTVを視聴することはできません。ネットワークや、処理の時間のため実際の放送より、若干遅れて表示されます。
 「お客様は、DIXIM Media Client、AVLT Finder を、2 台までのコンピュータにセットアップしてご利用いただけます。3 台以上のコンピュータにセットアップすることはできません。
 「本製品を個人の観賞以外の目的で使用しないでください。
 「本管権保護信号(コピープンス)が含まれた映像は配信できません。
 「他上アジタル・衛星放送には対応しておりません。
 「サープンス)が必要となる場合があります。
 「企使用のネットワークがソコンの処理能力によってはコマ落ちや音飛びが発生することがあります。
 「全体のネットワークがソコンの処理能力によってはコマ落ちや音飛びが発生することがあります。
 「本製品のリストが表示されるメニューから選択しなおしてください。
 「無線 LAN 環境下で視聴けに、まれにチャンネルリストが表示されないことがあります。この場合には、本製品のリストが表示されるメニューから選択しなおしてください。
 「無線 LAN 環境下で視聴いただく場合、電波状態などによっては音声や画像テータが途切れるなど正常に視聴出来ない場合があります。このような場合、本機のピットレート設定を落とすか、有線での接続を推奨致します。

ファフターサービス

お問い合わせ

DiXiM Media Clientに関するお問い合わせ

弊社では受け付けておりません。

■デジオン サポートセンタ

E-mail: support@digion.com

FAX:092-833-6278 (月~金10:00~12:00, 13:00~17:00 祝日、特別休業日を除く)

■ ササポートをご利用いただくには、事前にユーザ登録が必要になります。
登録方法については、別紙「DSMM製品 共通ユーザー登録届」をご覧ください。
いただいていない名誉はは、ユーザサポートをご利用いただけない場合がございます。
いたたいていない名誉は、コーザサポートをご利用いただけない場合がございます。
いをトセサビト MAJ (石タスアの人間)付けてする。

本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターのみで受け付けています。

① 弊社ホームページをご確認ください。

オンラインマニュアル(圏ったときには)で解決できない場合は、サポート Webベージ内の「製品Q&A、Newsその他」もご覧ください。 過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。 こちらも参考になさってください。

http://www.iodata.jp/support/

添付のサポートソフトをバージョンアップすると解決することがあります。 下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロー ドしてお試しください。

● http://www.iodata.jp/lib/ 専用ダウンロードキー:

② それでも解決できない場合は…

住所: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンタ 電話: 本社…076-260-3646 東京…03-3254-1036 ※受付時間 9:30~19:00 月~金曜日 (祝祭日を除ぐ FAX: 本社…076-260-3360 東京…03-3254-9055 インターネット: http://www.iodata.jp/support

お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項を

- 1. ご使用の弊社製品名
- 2. ご使用のパソコン本体の型番、ネットワーク構成
- ご使用のOSとサポートソフトのバージョン トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態 (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

修理について

修理の前に

故障かな?と思ったときは、

① セットアップガイドをもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。 ② サポートセンターへお問い合わせください。

(上記【お問い合わせ】をご覧ください)

明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

「修理金器化こりいく 無保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウエア保証書 に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。 ※保証期間については、ハードウエア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。

弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。 ※野北川の地球リントで 上側側が連合に表面は、砂球上でさるへんが海口が切らり 高が送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきに て修理金額をご案内いたします。 修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。

IPSE49のIVでに実施されている。 (ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAX にて連絡させていただきます。)修理しないとご判断いただきま した場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、S/N(シリアル番号)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

②不りを用息しく、たといる
本製品のハードウェア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
製入下の内容を思いたもの
●返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]
●日中にご連絡できるが電話番号
●ご使用環境(機器構成、OSなど) ●故障状況(どうなったか)

●修理品を梱包してください

●修理をご依頼ください

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の 費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

■修理は以下の送付先までお送りください。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包で お送りください。

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan

■それぞれの表示について



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または 重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を 示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大 な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を 負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。

■絵記号の意味



この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例:「発火注意」を表す 絵表示





この記号は禁止の行為を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例:「分解禁止」を表す 絵表示



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例:「電源プラグを抜く」を 表す絵表示



使用上のご注意

- お手入れについて ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をかたく絞り、汚れを拭き 取ってください。 その後、乾いた布で仕上げてください。また、ペンジンやシンナー などの溶剤は使わないでください。変質したり塗装がはげることがあります。
 - 化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。
 - お手入れの際は、安全のためパソコンの電源プラグを抜いてください。 感電の原因となることがあります。

⚠ 危険



本製品を修理・分解・改造しないでください。 イスが出たのと、カースが、 はたい。 火災や感電、破裂、やけだ、故障の原因となります。 修理は弊社修理センターにご依頼ください。 分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

⚠ 警告



本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの 周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正 しい手順でお使いください。

警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。 電日・江本中では、本味するに入れいこうへらは何のと見つりにはいめつよす。また、正しい手順で操作したい場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。



本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下 のことにご注意ください。

● 作業の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を

- 切り、コンセントからプラグを抜いてください。 プラグを抜かずに作業を行うと、感電および故障の原因となります
- ●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。
- 接続することのようなよりであることは自己をします。■ 接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクターから発煙したり火災の原因になります。
- 接続するコネクターやケーブルを間違えないようご注意ください。コネク ターやケーブルから発煙したり火災の原因になります

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。 火災・感電の原因となります。 お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

ぬれた手で本製品を扱わないでください。

感電や、本製品の故障の原因となります。



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。 パソコンの電源を切って、コンセントからプラグを抜いてください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

を抜く

異常な熱さ、煙、異常音、異臭が発生したらすぐに使用を中止する



ー 電源プラグ 石一異常が発生した場合は電源を切り電源プラグをコンセントから抜いて ください。そのまま使用すると、感電したり、火災の原因になります。



電源の切断はプラグを抜く



通気孔をふさがたい

通気孔は内部の温度上昇を防ぐものです。物を置いたり立てかけたり して通気孔をみさがないでください。内部の温度が上昇し、火災や故 障の原因になります



スカバーを取り外さない

ケースカバーを取り外さない 内部には高電圧部分が数多くあり、触ると危険です。



本機の上に乗らない

倒れたり、こわれたりしてけが、故障の原因になります。 ※特に、小さなお子様にはご注意ください。



電源プラグの抜き差し

●電源ケーブルの抜き差しは必ずブラグ部分を持って行ってください。 電源ケーブルを引っ張ると一部が新線し、火災の原因になります。
 ● 電源ブラグをコンセントから抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと聴電の原因になります。
 ●電源ブラグが抜けやすくなるため、コンセントの周りには物を置かない



電源プラグはしっかり接続する 電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根元まで しっかり差し込んでください。不完全な場合は、接触不良で火 災の原因になります。



ケーブル/コードの扱いに注意する

ケーブル/コードは付属のものを使用し、次のことに注意して 取り扱ってください。取り扱いを誤ると、ケーブル/コードが 傷み、火災や感電の原因になります。 ものをのせない ● 可の張らない 新り出げない ● 押しつけない

- - 熱器具のそばで使わない



落下などによる衝撃

落下させたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。そのまま使用 すると、火災や感電の原因になります。



本機の上に物を置かない

本機が破損し、火災・感電の原因になります。 特に、花びん、椹木鉢、液体の入った容器が倒れた場合、火災、感電の原 因となります。もし内部に物が入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 電源ブラグをコンセントから抜いてください。



修理 改造 分解はしない



装置内部へ異物をいれない

内部に金属類や燃えやすい物などを入れないでください。火災や感電の

/↑ 注意



本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。 故障の原因になることがあります。

- ・振動や衝撃の加わる場所 直射日光のあたる場所 温気を布コリが多い場所 温速度差の激しい場所 静電気の影響の強い場所 傾いた場所 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど)
- 強い磁力・電波の発生する物の近く
- (磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)

 水気の多い場所(台所、浴室など)
- 腐食性ガス雰囲気中(CI2、H2S、NH3、SO2、NOxなど)

- 通気孔がふさがるところ● 不安定なところ● 閉めきった自動車など、高温になるところ
- 風通しの悪いところや狭いところ



本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

- 落としたり、衝撃を加えたりしない ◆ 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
 - 重いものを上にのせない
- 本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

本製品を結露させたまま使わないでください。

時間をおいて、結需がなくなってからお使いください。 本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、 表面・内部が結露する場合があります。 そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。



-ブルについて

- ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。 足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります
- 熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触
- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分を持たないでください。



本製品のコネクター には直接手を触れないでください。 静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。静電気は衣服や人体から も発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの 金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。



接続したまま移動しない ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。

電源コードや接続コードを外したことを確認してから移動させてください。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所などに置くと、落ちたり倒れたりして 故障やけがの原因になります。

厳守

本機でデータ通信中に電源を切らないでください 故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。



を抜く

金属などの端面への接触

型感念という回面 ***のではないます。 本体の移動などで金属やプラスチック部分に万一異常が発生した 場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使用すると、総電したり、火災の原因になります。また、 すぐに電源プラグが抜けるように、コンセントの周りには物を 置かないでください。



決められた設置をしてください 本機を横倒し、逆さまなどに設置しないでください。 雷源ケーブルについては以下にご注意ください

電源ケーブルにづいては以下にこと注意くでさい

・必ず添付または特別の電源ケーブルを使用してください。
・電源ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、
引っ張ったりしないでください。
・電源ケーブルを施工したり、無理に曲げたり、ねじったり、
引っ張ったりしないでください。
・ケーブルを引っ張ると、断 競または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。
・電源ケーブルの電源ブラグは、濡れた手でACコンセンドに 接続したり、投化でりしないでください。
・電源ケーブルがACコンセンドに対してください。
・電源ケーブルがACコンセンドに接続されているときには濡れた 手で本機に乗らないでください。
・感電の原因となります。
・本機を長時間使かない場合は、電源ケーブルを電源から抜い でください。
・電源ケーブルを長時間接続していると、電力消費・発熱します。

- お客様は、素拠低または、その使用権を第三者に再使用終結、譲渡、移転またはその他の処 分を行うことはできません。 弊社は、お客務がに注幕)の諸条件のいずれがに達反されたときは、いつでも本製品のご 使用を終了させることができるものとします。 本製品日本国所仕様です。本製品を日本国外で使用された場合。弊社は一切の責任を負 いかのます。また。挙担は本製品に関い、日本国外への独身が中で、カングアクラーサービス 等を行うておりませんのご、予めこ了浄ください。 (This product is for use orly in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan 本製品は「外国本替及び外国貿易法」の規定とより戦略物資等輸出規制製品に該当する場 合材を用ませ、
- ロかりりょう。 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きか必要になる場合があ
- ります。 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねます のでご了承くがさい。

使用ソフトウェアについて

使用シノト・シェストによいい 事製品には、GNU General Public License Version 2、June 1991に基づいた、ソフトウェア を使用しております。 変更為ふらじ対策モジュール、GNU General Public License、及びその配布に関する条項に ついては、弊社のホームページにてご確認ください。 これらのソースコードで高水市もソフトウェアについては、弊社ならびにソフトウェアの著作 者は一切のサボートの責を負いませんのでご了多ください。

商標について ●I-O DATAは、株式会社アイ・カー・テータ機器の登録局標です。 ●DigiOn DXMAは、株式会社デジオンの登録局標です。 ●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録局標です。 ●Apple、Macintosh, Powerbook、iMac, iBook, FrieWire, Power Mac, Mac, Mac OS, Mac OSロゴおよびその標準は、米国Apple Computer Inc,の登録商標です。 ●その他、一般に会社を、製品名は各社の開業およは登録前標です。

この発面は、情報処理表面等電波等面自主規制協議会(VCCI)の簡単に基づくクラスB情報技術業面でお、この装置は、変面環境で使用することを目的としていますが、この表面がラジオやテレビコンを機能に近接して使用される。使用報義を記されていからます。



